



## Colocación de la Baldosa Hidráulica

1. La colocación del mosaico hidráulico es sencilla y rápida, y para su perfecta ejecución habrá, previamente, que nivelar el suelo sobre el que se va a colocar, dejándolo secar (nunca colocar losas sobre relleno de cemento fresco). Además esperaremos a que la base sobre la que vamos a colocar el mosaico esté perfectamente seca, ya que de otra forma la humedad de la obra se evaporará provocando manchas de salitre en las baldosas.
2. Es aconsejable dejar algo de espacio entre el final del suelo y la pared, lo justo para que el rodapié pueda taparlo, y de esta forma evitar posibles problemas de rotura de baldosas por movimientos estructurales de la vivienda.
3. Una vez que se ha planteado el mosaico, la colocación de la losa deberá realizarse aplicando cemento cola con rastrillo de dientes gruesos, tanto en el suelo como en la baldosa (doble encolado), para mejorar la adherencia y evitar posibles vacíos que puedan desprender alguna baldosa en el futuro.
4. La colocación de la baldosa deberá realizarse nivelándolas manualmente, una a una y sin utilizar martillo u otros utensilios, ya que posteriormente no se puede pulir como otros materiales.
5. La separación entre baldosas ha de ser mínima, 1 a 2 mm (a hueso), respetando la alineación de las mismas para conseguir un buen acabado del dibujo.
6. Una vez terminada la colocación de la baldosa y el secado del cemento cola, habrá que limpiar la superficie con abundante agua, eliminando la fina capa de polvo pigmentado que cubra las baldosas.

## Relleno de las juntas

1. Previo al relleno de las juntas de las baldosas habrá que aplicar un hidrófugo sobre las baldosas (HYDROREP marca FILA), de manera que los restos de la lechada no queden profundamente adheridos a la capa de pigmentos del suelo hidráulico, ya que posteriormente pueden ser difíciles de extraer.
2. Para el relleno de las juntas no se deberá utilizar nunca cemento de junta tintado. Estos pigmentos de color dejarían manchas irreversibles en la baldosa.
3. Utilizar una espátula para rellenar el espacio entre las baldosas, sin extender el cemento de junta por encima de la losa, procediendo inmediatamente a limpiar el exceso de cemento con un paño húmedo.
4. No utilizar ningún producto ácido o corrosivo para quitar el exceso de cemento o para limpiar las marcas del cemento de las juntas.

**Suelos Hidráulicos Demosaica, S.L.**

C/Torneo nº69, planta 3ª, 2. Sevilla

Teléfono: 954-21-21-24 Fax: 954-29-31-32 contacto@demosaica.com

**www.demosaica.com**